


日立 プラズマテレビ AVC ステーション

(地上・BS・110度 CS デジタルチューナー内蔵)

形名

AVC-H7000

取扱説明書



このたびは日立プラズマテレビ / 液晶テレビをお求めいただき、まことにありがとうございました。 日立プラズマテレビ / 液晶テレビ(地上・BS・110 度 CS デジタルチューナー内蔵)は下記の構成になっています。 本機は必ず専用のプラズマテレビモニター(別売り)または液晶テレビモニター(別売り)と接続してください。 本文中のイラストは主として、W42-P7000 と接続した絵で説明しています。

構成內容	
● AVC ステーション部 ● テレビモニター部	

ご購入の際は、それぞれが別々の梱包となっております。ご確認願います。

最初に 「使用上のご注意」をお読みください。本体の取扱いは、この「取扱説明書」とモニター付属の「取扱説明書」 をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。 お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

TruBass と TruSurround DIGITAL5.1CH は、SRS Labs, Inc. の商標です。

TruBass と TruSurround DIGITAL5.1 CH 技術は、SRS Labs, Inc. からのライセンスに基づき製品化されています。



高精細ハイビジョン表示及び現行放送を 高密度処理でハイビジョンと同じ走査線数に変換

DIPP(Digital Image Pixel Processor) 搭載

BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送と 地上デジタル放送の鮮やかな高画質映像と 多機能サービスが楽しめる

地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン チューナー内蔵 (CATV パススルー対応) BS・110 度 CS・地上デジタル放送の立体音場を 再現できる




※ **SRS()**は SRS Labs, Inc. の商標です。

AVC ステーション部とモニター部を分離、 AVC ステーション部は縦置き設置も可能、 モニター部は壁掛け設置も可能

薄形軽量設置フリー SD メモリーカード スロット装備

AVC ステーション寸法図 (cm)




商標について

- i.LINK と i.LINK ロゴ [゛] 👢 a、ソニー株式会社の商標です。
- D-VHS は、日本ビクター株式会社の登録商標です。
- SD ロゴは商標です。



この説明書は、ほとんどが 1 ページまたは 2 ページの見開きで見るようになっています。

(※違うパターンもありますが、基本的には同じ説明方法です。)





はじめに

特 長	•••••	2
本書の見かた	•••••	3
使用上のご注意		6
安全上のご注意		6
お守りください		10
お知らせ		11
留意点		13
デジタル放送について		14
受信契約について		15
アナログ放送からデジタル放送への移行について・		18
付属品について		19
各部のなまえ	2	20
リモコン		20
AVC ステーション前面		21
AVC ステーション後面		22
リモコンの取り扱い	2	23
	7	

基本の使いかた

メニュー機能の使いかた	24
メニュー項目の選びかた	24
べんり機能の使いかた	26
べんり機能の項目の選びかた	26
べんり機能の項目について	27
地上アナログ放送 (VHF/UHF) を楽しみたいとき	28
デジタル放送を楽しみたいとき	30
ビデオを見たいとき	32
PC (パソコン) を使いたいとき	33
ワイド機能を楽しみたいとき	34
ワイドモードの選びかた	34
ワイドモードについて	36
画面サイズを調節したいとき	38
画面位置を調節したいとき	39
ワイドクリアビジョン放送受信時	
自動的にワイドモードを切り換えるには	40
ビデオなどで自動的にワイドモードを切り換えるには…	41
音を一時的に消したいとき	42
チャンネル番号などを知りたいとき	43
音声内容の選びかた	44
二重音声放送のとき	44
ステレオ放送のとき	44
画面を見やすい向きに合わせたいとき(スイーベル機能)	45
本体で操作したいとき	46

映像・音声の設定

映像の自動調整モードを選びたいとき	47
映像モードの選びかた 映像設定をしたいとき	47
映像設定をしたいとき	48
明るさ、黒レベルなどの設定	48 49
ディテール、コントラストなどの設定	49
 	50
3.次元 Y/C. フィルハシアターの設定	51
映像特殊設定について	52
音声モードを選びたいとき	53
音声設定をしたいとき	54
さらにお好みの音声設定をしたいとき	55
57	
多機能の使いかた	
一多版化の使いがた	
2/マルチ画面を楽しみたいとき	56
2 /マルチ画面モードについて	56
2 / マルチ画面モードの選びかた	56
2 画面を楽しみたいとき マルチ画面を楽しみたいとき	57 59
PC ウインドウを楽しみたいとき ······	61
「かんたんチェック」で番組を選びたいとき	62
「かんたん操作」で外部機器を操作したいとき	64
かんたん操作画面の説明	64
かんたん操作画面の使いかた	64
リモコンスルー機能で操作する デジタルカメラの画像を見る	65 66
プラダルカスラの画像を見る	66
SD メモリーカードの抜きかた	66
写真を見る	67
スライドショーを表示する	68
消費電力を低減したいとき	69 70
オフタイマーで自動的に電源を切りたいこさ 他の設定を変えたいとき	71
	71
かんたん操作機能をご使用になるには かんたん操作機能について	71
かんたん操作モードを切り換える	71
スイーベル機能をご使用にならないとき フルモードの画面サイズを切り換えるには	72 73
(液晶テレビモニター接続時のみ)	70
スクリーンセーバーをご使用になるには	74
デジタル放送の楽しみかた	
△ ナンダル放送の栄しみかに △	
デジタル放送をご覧になるには	77
デジタル番組の楽しみかた	77
表示機能について	79
番組表を表示する	79
見ている番組のタイトルなどを表示する テロップ FDC をままする	81 82
テロップ EPG を表示する 選 局機能について	83
サービスを切り換える	83
「かんたん選局」で選局する ····································	84
「かんたん選局」へ登録する	85
お好みの番組を選ぶ(かんたん番組検索「さがす」) … 番組検索を設定する	86 87
田旭伏糸へ政化9句	0/

文字を入力するには	90	地上アナログ (VHF/UHF) 放送の受信設定について	144
入力エリアの表示と操作	91	チャンネルの合わせかた(地域番号)	144
数字キー方式で文字を入力する	92	チャンネルの合わせかた(マニュアル)	152
ソフトキーボードで文字を入力する	94	10 キー方式にかえる場合	155
外部キーボードで文字を入力する	96	ゴースト妨害を低減したいとき(ゴーストリダクション)…	156
有料番組について	98	空きチャンネルを飛び越し選局したいとき	158
有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入する	98	受信モードの設定について	159
	99	地上デジタル放送の受信設定について	160
有料番組(ペイ・パー・ビュー)の利用状況を確認する … 担職屋庭を送信する	100	チャンネルの合わせかた (地域名)	160
視聴履歴を送信する······		チャンネルの合わせかた(マニュアル)	165
	101	チャンネルを飛び越し選局したいとき	166
H-12 C 3 1 3 2 G	101	受信周波数変更を設定する	167
3 13 12 2 12 13 11 11	102	ダウンロードについて	168
	103	BS・CS デジタル放送の受信設定について	169
マニュアル予約する	104	チャンネルの合わせかた(マニュアル)	169
デジタル放送を録画しながら地上アナログ放送を見たいとき	107	チャンネルを飛び越し選局したいとき	171
その他の予約時の設定	108	受信設定を変更する	172
デジタル録画出力に連動して録画したいとき	108	アンテナを設定する	172
デジタル録画出力のワイドモードなどを設定したいとき	109	ダウンロードについて	173
視聴条件の設定	110	その他のダウンロードについて	175
視聴制限を設定する	110		
	112	データ・設定の初期化	176
	113	外部機器と接続したいとき	177
文字スーパー、放送時間変更対応、メール表示の設定・・・	113	接続できる機器	177
	114	ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器を接続する	178
		i.LINK 対応の D-VHS ビデオデッキなどとの接続…	179
	114	デジタル音声入力端子付きオーディオ機器との接続…	180
複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ	115	ビデオカメラとの接続	181
	116	画面を見ながらテープ編集をするときの接続 …	182
	116	DVD プレーヤーとの接続 ·······	183
	117	ゲーム機との接続	184
i.LINK 接続機器の操作 ······	118	拡張機器との接続	185
i.LINK について	118	オーディオ機器との接続	186
D-VHS ビデオデッキなどを操作する	119	CATV ホームターミナルとの接続	187
		将来実用化予定のデジタル機器との接続	187
5/		PC(パソコン)との接続	188
		対応する信号について	189
以		推奨信号について	189
設置について	120	PC(RGB)入力端子のピン配列	190
		PC 入力画面の映像設定をしたいとき	191
据え付けるときのご注意	121	PC 入力画面の位置などを自動調節したいとき	192
	122	PC 入力画面の位置などをお好みに調節したいとき	193
	122	外部機器と接続したいときの設定	194
VHF/UHF アンテナが混合のとき	122	モニター出力、ゲームモード	194
BS・CS が混合のとき	122	接続のない入力端子をスキップする	195
	123	入力表示を書き換える	196
	123	コンポーネントの設定	197
	123	IR コントローラーを設定する	198
映像が不安定になるとき(アッテネーターの設定)…	124	i.LINK 対応の D-VHS ビデオデッキなどを登録する …	200
BS/CS アンテナ線の接続	125	i.LINK 待機の設定	201
	126		
電話回線の接続			
	128	△ ご 参 考 △	
	131		
電話設定について	132	パワーセービングシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	202
回線種別を設定する	132	故障かな?と思ったら	
	134		203
	135	メッセージ表示一覧	208
	136	メニュー階層	209
=::: :: =:: :	137	保証とアフターサービス(必ずご覧ください。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	211
	138	お客様ご相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	212
	139	用語解説	213
LAN 設定について	141	索 引	214
受信設定について	143	仕 様	
郵便番号および地域設定	143	14 14K	ベエベルル




で使用のまえにこの「使用上のご注意」をよく お読みのうえ、正しくお使いください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に 防止するために、いろいろな絵表示をしています。




この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性があります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負ったり物的損害を発生する可能性があります。

絵表示の意味



外 感電

感電に気をつけなければならない。「感電注意」を示します。

0

してはいけない。「禁止」を示します。


0

必ず行う。「強制」を示します。

安全上のご注意

⚠警告

■ 異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜く



電源プラグをコンセントから抜くこと

異常、故障状態とは

- ●煙が出ている、へんな臭いや音がする
- ●画が乱れる・映らない、音がでない
- ●本機の内部に<u>異物(水、金属など)が入った</u>など

異常、故障状態のまま使用すると<u>火災、感電の原因</u> となります。

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店に修理をご依頼ください。<u>お客様による修理</u>は危険ですので絶対におやめください。

●イラストはイメージであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

警告

■ 不安定な場所に置かない



ぐらついた台の上や傾い た場所など不安定な場所 に置かない。落ちたり、 倒れたりしてけがの原因 となります。

■持ち運ぶときは衝撃を与えない、 本機を落とさない



破損したまま使用すると、火災・ 感電・けがの原因となります。

- ●プラズマディスプレイパネルはガラ スでできていますので、万一割れた りするとケガの原因となります。
- 電源コードを本機の下敷にしない



コードに傷がついて火災・ 感電の原因となります。


■ コンセントや配線器具の定格を超 える使い方や交流 100V (50/ 60Hz) 以外では使用しない



たこ足配線など、定格を超 えると発熱により、火災の 原因となります。

|アース端子を雷源コンセントに差 し込まない

火災感電の原因となります。



注意

■ 湿気やほこりの多いところ、油煙 や湯気が当たる場所に置かない



●調理台や加湿器のそばなど。

■電源プラグ、アンテナ線などの 外部の接続線や転倒防止の処置 をしたまま移動させない



火災・感電・けがの原因とな ることがあります。

■ 電源プラグをすぐに抜くことができ るように本機を据え付ける




本機が異常や故障となったとき、 電源プラグをコンセントに差し込 んだままにしておくと火災・感電 の原因となることがあります。

通風孔をふさがない



三 火災の原因となることがあります。 通風孔を壁から 10cm 以上離し て据えつけてください。(モニター を壁掛け設置する場合は除く) 特につぎのような使い方はしない でください。

- ◆本機をあお向けや横倒し、逆さ まにする。
- ●風通しの悪い狭い所に置く。
- ●じゅうたんや布団の上に置く。
- -ブルクロスなどを掛ける。



<u> </u> 注意

■ キャスター(車)止めをする



テレビ台にキャスター(車) がついている場合は、キャス ター止めをする。

テレビが動いたり、倒れたり すると<u>けがの原因</u>となること があります。

■ 転倒防止の処置を行う



モニターが倒れると、<u>けがの</u> 原因となることがあります。 ■ アンテナ工事には技術と経験が必要ですので販売店にご相談ください



- ●送配電線から離れた場所に設置 する。アンテナが倒れた場合、感 電の原因となることがあります。
- ●特にBS、CS 放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので堅固に取りつける。

使用するとき

⚠警告

■本機の上に花びんなどを



水ぬれ禁止

置かない

本機の内部に<u>水などが入ると</u> 火災・感電の原因となります。

- ●花びん、水槽、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品などを置かない。
- ●ペットが乗らない様、ご注意く ださい。
- ■本機に水をこぼしたり、



ぬらしたりしない

火災・感電の原因となります。

●雨天、降雪中、海岸、水辺での 使用は特にご注意ください。

■風呂場やシャワー室で



使用しない 火災・感電の原因となります。

風呂場やシャワー 室での使用禁止

■ 指定の電源電圧で使用する




本体に<u>表示された電源電圧以外で使用すると火災・感電の</u>原因となります。



■異物を入れない



通風孔などから内部に<u>金属類や</u> 燃えやすいものなどを差し込ん だり、落し込んだりすると、<u>火</u> 災・感電の原因となります。



■ 裏ぶたやカバーをはずさない、 ____〉 本機を改造しない



本機を改造しない 内部には<u>電圧の高い部分が</u> <u>あり、感電の原因</u>となります。

内部の点検・調整・修理は販売店 にご依頼ください。

分解禁止

■ 電源プラグの刃や周辺に付着した 埃や金属類を取り除く



以い本周規で取りはへ そのまま使用すると<u>火災・</u> 感電の原因となります。

お手入れは、電源プラグを抜いてから乾いた布で行ってください。

■雷が鳴り出したら、アンテナ線 や本機には触れない



感電の原因となります。

҈Λ警告

■ 電源コードを傷つけない



火災・感電の原因となります。 傷ついたら、電源プラグを抜いて 販売店に交換をご依頼ください。

●傷つける、破損させる、加工する、 無理に曲げる、重いものをのせ る、加熱する、引っ張るなどを しない。

■衝撃を与えない



万一、本機を<u>落したり</u>、キャビネットを破損した場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると<u>火災・感電の原因</u>となります。

注意

■電源プラグは根元まで確実に 差し込む



差し込みが不完全ですと発熱し火災の原因となることがあります。

また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

■電源プラグは、ゆるみのある コンセントに差し込まない



発熱して<u>火災の原因</u>となることがあります。

ゆるみのある場合は、販売店に 交換をご依頼ください。


■ ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない



<u>感電の原因</u>となることがあり ます。

ぬれ手禁止

■電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らない



電源コードを引っ張ると 電源コードが傷つき<u>火災・</u> <u>感電の原因</u>となることが あります。

■スイーベル回転範囲内に物を 置いたり操作中に顔や 手などを入れない

> ものが倒れて壊れたり、<u>けがの原因</u> となることがあります。

■ 本機に乗ったり、ぶら下がったり しない



倒れたり、こわれたりして<u>けが</u> の原因となることがあります。 特に小さなお子様のいるご家庭で はご注意ください。

■本機の上に重いものを



置かない

倒れたり、落下して<u>けがの</u> <u>原因</u>となることがあります。

■間違った電池の使い方を しない



電池の破裂、液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する <u>原因</u>となることがあります。

特に、次の使い方はしない。

- ●本機で指定されていない電池の使用
- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使用
- ●本機の極性表示(プラスとマイ ナスの向き)とは逆向きに電池 を使用
- 長期間ご使用にならないときは 必ず電源プラグを抜く



お手入れするとき

■ お手入れの際は、安全のため 電源プラグを抜く



■年に一度は内部の掃除を 販売店にご相談ください



本機の内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、 火災や故障の原因となることがあります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部の掃除費用については販売店にご相談ください。

お守りください

■高温になるところに 置かないでください

キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

- ●直射日光や熱器具の近くなど。
- お部屋は適度の明るさで

暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。

■ 長時間連続して画面を見ている と目が疲れます

時々、画面から離れて目を休めてください。

■適度な音量で

特に夜間での音量は小さい音でも通りやすいので、窓を閉めたりヘッドホンを利用したりして、 隣り近所に対し十分の配慮をして、生活環境を守りましょう。

■本機および本機の破片、 付属品を廃棄するときは

本機および<u>本機の破片、付属品など</u>を廃棄する際は、必ず、販売店にご相談ください。

■ キャビネットのお手入れについて

●キャビネットの表面をベンジン、シンナーなどでふいたり、殺虫剤などの揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。

変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

- ●化学ぞうきんは、キャビネット変質の原因となりますのでご使用にならないでください。
- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、付属のクリーニングクロスや柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときには、水で薄めた中性洗剤に布をひたしよく絞ってからふき取り、乾いた布で仕上げてください。

特に、次の洗剤などは塗装を傷めますので使用しないでください。

・アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、みがき粉、粉 石鹸、カーワックス類など

■ 搬送についてのご注意

●引越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機 用の梱包箱とクッション材をご使用ください。

お知らせ

■ 電話回線の接続が必要です

デジタル放送では、電話回線を使って視聴記録データの送信や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機には NTT の 2 線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式(10 PPS/20 PPS) の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないでください。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および 2 線式電話回線と接続しない電話機(携帯電話、PHS など)では利用できない場合があります。

■インターネット網への接続が必要です。

地上デジタル放送では、インターネット網への接続により、さらに多様な双方向データサービスを利用する ことができます。本機で、このサービスを利用するには、常時接続の回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約が必要です。

インターネット網への接続をしていないと、双方向データサービスを利用できない場合があります。

■本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してで使用ください

本機の受信周波数帯域(470MHz~2072MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

また、アンテナの接続時にアンテナケーブルや分配器、分波器などの機器を使用する場合は、共聴用のもの をご使用ください。

■ 本機の電源プラグは常時コンセントに接続しておいてください

長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、AVCステーションの電源プラグをコンセントから抜いたままにしないでください。本機は電源オフ(モニター主電源オフ/スタンバイ/機能待機)状態でも、自動的にデジタル放送の情報を受信したり、視聴記録の送信を行ったりする場合があります。

■ 天候不良によっては、画質、音質が悪くなる場合があります

雨の影響により衛星からの電波が弱くなっている場合は、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えます。(降雨対応放送が行われている場合)降雨対応放送に切り換わったときは、画面にメッセージが表示されます。

降雨対応放送では、画質や音質が少し悪くなります。また、番組情報も表示できない場合があります。

■ 視聴記録の送信について

B-CAS カードに記録される視聴記録データは、定期的に電話回線を通じ(株)B-CAS 〔(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ〕へ自動送信されます。データ送信の電話料金は無料ですが、データ送信中は、同じ回線に接続の電話機は使用できません。

■操作できなくなった場合は

受信異常などにより、本機の操作ができなくなった場合は、AVCステーション本体の電源ボタンを5秒以上押して、機能待機ランプ消灯後、再度電源ボタンを押してください。

■ ダウンロードについて

放送運用などに変更が生じた場合、本機のソフトウェアを更新して対応させるために、放送によるダウンロードサービスを行うことがあります。このサービスを受けるには、ご使用にならないときは、リモコンで電源を切った状態にしておくことをお勧めします。

お知らせ(つづき)

■ 110 度 CS デジタル放送をご覧になるには

110 度 CS デジタル放送に対応したアンテナが必要です。また、ブースターや分配器などをご使用の場合は、2150MHz 対応の伝送機器が必要です。詳しくは販売店にご相談ください。

■ ご覧になる位置は

画面のたての長さの3~7倍離れた場所でご覧になれば、見やすくて疲れにくくなります。

■ アンテナの点検・交換について



アンテナは風雨にさらされるため、美しい画像でお楽しみ頂くためにも点検・交換することをおすすめします。

特に、煤煙の多い所、潮風にさらされる所では、アンテナが早く傷みますので、映りが悪くなった場合は、販売店にご相談ください。

■ ファンモーターについて

本機は、電源を入れると AVC ステーション内部の温度を下げるためにファンモーターの動作音がするときがありますが、故障ではありません。

■ 本機の温度について

本機は、長時間使用したり、密閉されたラックに入れて使用したときなどに、上部が熱くなる場合があります。 手で触れると熱く感じる場合もありますが、故障ではありません。また、熱で変形しやすいもの(オーディ オテープ、ビデオテープなど)を上に置かないでください。

■本機に記憶される個人情報などについて

お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気などのノイズの影響を受けたとき、または故障、修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータなどが変化、消失する恐れがあります。これらの場合の損害や不利益について、当社は何ら責任を負うものではありません。

■メモリーカードについて

本機またはメモリーカードリーダーに挿入されたメモリーカードに保存、記憶されているデータは、本機の操作を誤った場合や静電気などのノイズの影響を受けた場合、消失する恐れがあります。この場合の損害や不利益については、当社は一切の責任を負うものではありません。大切なデータは、他のメディアにバックアップを取って置くことをおすすめします。

■本製品には、ACCESS 社製データ放送用 BML ブラウザ NetFront v3.0 DTV Profile を搭載しています。 NetFront は株式会社 ACCESS の日本国における登録商標です。 Copyright(C) 1996-2004 ACCESS CO.,LTD.

ACCESS NetFront v3.0 DTV Profile

留意点

- ■付属の B-CAS カードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。 破損や紛失などの場合は、ただちに B-CAS 「(株) ビーエス・コンディショナル アクセス システムズ」カス タマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が 請求されます。
- ■万一、本機の不具合により録画ができなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ■あなたがビデオデッキなどで録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。
- ■本機から電話回線などを通じて通信を行なうと、通話料金無料のフリーダイヤルでないかぎり、電話料金は お客様の負担になります。
- ■本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ■国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- ■この説明書に記載の画面イラストは、実際に表示される画面と異なる場合があります。チャンネル番号、チャンネル名、番組名などを含め、実際に表示される内容については画面でご確認ください。
- ■本機の仕様および機能などは、ダウンロードなどにより予告なく変更することがあります。



デジタル放送には、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送および地上デジタル放送があります。BS デジタル放送および 110 度 CS デジタル放送は、それぞれ東経 110 度に位置する放送衛星および通信衛星を利用したデジタル放送です。本機では、110 度 CS 対応 BS デジタルアンテナを使用することで、両方の放送を受信することができます。また、地上デジタル放送は、UHF 帯域の電波を使って放送されますので、デジタル放送のチャンネルに対応した UHF アンテナを使用することにより、受信することができます。

デジタルハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの放送フォーマットは走査線 1125 本(有効 1080 本)飛び越し走査の 1125i(1080i)と走査線 750 本(有効 720 本)順次走査の 750p(720p)放送の 2 種類があり、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像を楽しめます。また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレビ放送もあります。

.....

多チャンネル放送

デジタル信号圧縮技術により、従来のアナログ放送と比較して多チャンネル放送がおこなえます。デジタルハイビジョン放送やデジタル標準テレビ放送の多チャンネル化のほかに、独立データ放送やデジタルラジオ放送もおこなわれます。

データ放送

文字や静止画によって必要な情報を選んで画面に表示させることができる新しい放送です。テレビ放送やラジオ放送の番組に連動した データ放送と、独立したデータ放送の2種類のデータ放送があります。データ放送では、電話回線を使用した視聴者参加番組やショッ ピング、バンキングなどの双方向サービスもあります。(地上デジタル放送では、インターネット網への接続が必要な場合があります。)

サラウンド・ステレオ

音声信号圧縮技術 MPEG-2 AAC 方式の採用により、最大 5.1 チャンネルのサラウンド音声の番組も放送され、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。ただし、5.1 チャンネルのサラウンド音声をお楽しみいただくには AAC 方式の光デジタル音声入力に対応したオーディオ機器を接続する必要があります。

[5.1 チャンネル:5 チャンネルステレオ+低域強調チャンネル]

電子番組ガイド(EPG: Electronic Program Guide)

デジタル放送では、それぞれの放送に対して約 1 週間分の番組情報が送られることがあります。電子番組ガイドを利用し、画面上にそれぞれのデジタル放送の番組表を表示させ、番組表から番組を選んで詳細情報を表示させたり、視聴や録画したい番組を事前に予約したりすることができます。

BS デジタル放送について

BS デジタル放送は、東経 110 度に位置する放送衛星を利用したデジタル放送です。デジタルハイビジョン放送が中心であり、無料放送が多いのも特長です。(一部有料放送もあります)

基本的に放送事業者ごとの放送となるため、視聴契約や登録が必要な場合は放送事業者ごとに申し込みが必要です。

110 度 CS デジタル放送について

110 度 CS デジタル放送は、東経 110 度に位置する通信衛星を利用したデジタル放送です。BS デジタル放送とは異なり、デジタル標準テレビ放送が中心であり、映画、スポーツ、エンターテイメントなど有料専門チャンネルが多いのが特長です。(一部無料放送もあります)

地上デジタル放送について

2003 年 12 月から順次、放送開始予定の地上波の UHF 帯を使用したデジタル放送です。デジタルハイビジョン放送に加えて、データ放送や双方向データサービスなどが予定されています。地上アナログ放送に比べてゴーストなどの影響を受けにくいのも特長です。(有料放送はありません。)


お知らせ

110 度 CS デジタル放送は、従来の CS デジタル放送 スカイパーフェク TV!(スカパー!)(東経 128 度、124 度の JSAT-3、JSAT-4 を利用)とは異なる放送です。従来のスカイパーフェク TV!(スカパー!)放送を受信するには、専用デジタルチューナーが必要です。本機では受信できません。



B-CAS カードによる限定受信システム (CAS) のしくみ

BS デジタル放送および 110 度 CS デジタル放送では、限定受信システム(CAS)を使って視聴者の受信状況を管理します。本機に付属の B-CAS カードを挿入しておくと、有料番組の契約や購入状況情報が B-CAS カードに記憶されます。その情報は電話回線を使って(株)B-CAS へ自動送信され、管理されます。



B-CAS カードの登録

本機に付属のB-CASカードの台紙の一部がユーザー登録用はがきになっています。台紙に記載の文面をよくお読みのうえ、ユーザー登録はがきに必要事項を記入・押印してポストに投かんし、B-CASカードを必ず登録してください。(登録料は無料です)

デジタル放送を視聴する場合には、必ず B-CAS カードを挿入してください。

B-CAS カードは、有料放送の課金や放送局からのメッセージの管理等のほか、著作権保護の為のコピー制御にも利用されています。そのため、地上・BS デジタル放送は、B-CAS カードを挿入しないと映りません。



BS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて

- ●WOWOW、スター・チャンネルなどの BS デジタル放送の有料放送サービスを受信するためには、B-CAS カードの登録のほかに、個別の受信契約が必要となります。
- ●有料放送を視聴するには、お客様の視聴したい番組を放送している放送局へ加入申し込みをして契約する必要があります。本機に同梱されている加入契約書に必要事項をご記入のうえ、ポストに投かんしてください。
- ●詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。
- ●お問い合わせの際は、電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

2004年8月現在のBSデジタル放送局(NHKと有料放送局)の電話番号、ホームページアドレスおよびチャンネル番号は、次のようになっております。

BS 放送局	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス	BS 放送局	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス
NHK BS1 NHK BS2 NHK デジタルハイビジョン (101、102、103ch)	0120 - 151515 (受信契約専用フリーダイヤル) 受付時間 9:00 ~ 20:00 (年中無休) http://www.nhk.or.jp/ps/	WOWOW (191、192、193ch)	0120 - 480801 (フリーダイヤル) 0570 - 008080 (ナビダイヤル) (携帯電話などをお使いの方は、 045 - 683 - 8080) 受付時間 9:00 ~ 20:00 (年中無休) http://www.woww.co.jp/
NHK 衛星放送受信契約をさ が必要です。	れていない方は、NHK と衛星放送受信契約		の視聴申し込みが必要な放送です。ラジオ放 ・一夕放送(791、792ch)は無料放送です。
スター・チャンネル BS (200ch)	0570 - 010 - 110 (ナビダイヤル) (携帯電話などをお使いの方は、 045 - 339 - 1555) 受付時間 10:00 ~ 20:00 (年中無休) http://www.star-ch.co.jp/pc/star		
スター・チャンネル BS はテ す。独立データ放送(800cl	・ レビ放送のみの視聴申し込みが必要な放送で h)は無料放送です。		

お知らせ

- NHK では、BS デジタル放送のメッセージ機能を利用して受信確認を行っています。すでに NHK と衛星放送受信契約されていても、本機に同梱されている「B-CAS カードユーザー登録はがき」をお送りいただけない場合、または、はがきを送っても下部の「はい」に○がついていない場合は、B-CAS カードを挿入して 30 日経過後、NHK BS デジタル放送のチャンネルに合わせると、画面左下にNHKへのご連絡をお願いするメッセージが表示されます。このメッセージは、画面に表示される NHK のフリーダイヤルにお電話いただき、B-CAS カード番号、住所、お名前、電話番号などをお伝えいただければ、表示されなくなります。
- ●一部のデータ放送など、無料放送でもユーザー登録が必要な場合があります。詳しくは、それぞれの放送局へお問い合わせください。

110 度 CS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて

- 110 度 CS デジタル放送の有料放送サービスを受信するためには、BS デジタル放送と異なり、個別チャンネルの放送事業者毎ではなく、「スカイパーフェク TV ! 110(スカパー!110)」が、放送チャンネル受信契約の代行を行うこととなります。
- 110 度 CS デジタル放送では、チャンネル毎の受信契約のほかに、個別に契約申込されるよりも視聴料金がお得なパック契約が用意される場合があります。
- ●詳しくは、カスタマーセンターへお問い合わせください。
- ●お問い合わせの際は、電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

2004年8月現在の110度CSデジタル放送のカスタマーセンター電話番号とホームページアドレスは次のようになっております。

110 度 CS デジタル放送	お問い合わせ電話番号/ホームページアドレス
スカイパーフェク TV ! 110(スカパー!110)・カスタマーセンター	0570 — 012 — 110 または 045 - 339 - 0002 受付時間 10:00 ~ 20:00 (年中無休) http://www.skyperfectv110.jp/



デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大都市圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。



お知らせ

- ●地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信をさけるために、当初は非常に小さな出力で放送が開始され、段階的に送出出力が上げられていく予定です。このため、放送開始当初は受信エリアが限定されます。
- ●ブースターなどをご使用されている場合は、段階的に送出出力が上げられた際に、ご使用のブースターなどのレベル調整が必要な場合があります。このような場合は、お買い上げの販売店またはアンテナ工事業者にご相談ください。



付属品をご確認ください。 万一不足しているものがあれば、販売店にご連 絡ください。

■取扱説明書(本書)および保証書は、よくお読みになって内容をご理解の上、いつでも確認できるところへ大切に保管してください。








アンテナ 2 分配器 **122** (VHF/UHF、地上デジタル入力端子専用)



電源コード[1.8m](灰色) [2]

専用接続ケーブル [3m] 120



リモコン送信機 20

IR コントローラー (2個) 131



電源プラグアダプター 121




モジュラーケーブル **127** [10m]



モジュラー分配器 **127** (2 分配用)



Ĕ-** ネ カード **126**



フェライトコア (2個) 123



縦置き用スタンド 120



スタンド用 取付けネジ

(短いネジ:1 本) 長いネジ:2 本)

お守りください

- ●電源コードと電源プラグアダプターは必ず付属品をお使いください。
- ●付属品の電源コードと電源プラグアダプターは本機以外の電気機器には使用しないでください。



リモコン

内の数字は、 参照ページです。

画面表示ボタン 43

電源ボタン 28

赤ボタン 114

青ボタン 114

メニューボタン 24

べんりボタン 26

2/マルチ画面ボタン 56

かんたん選局ボタン 84

消音ボタン 42

スイーベルボタン 45

音量ボタン 29


液晶表示窓 28,30

CS デジタルボタン 30

BS デジタルボタン 30

チャンネルボタン 28

文字入力ボタン 92



44 音声切換ボタン

32 入力切換ボタン

114緑ボタン

114 黄ボタン

79 番組表ボタン

25 カーソル / 決定ボタン

25 戻るボタン

114 6 データボタン


28 , 31 チャンネルアップ ダウンボタン

77 チャンネル番号入力ボタン


30 地上デジタルボタン

28 地上アナログボタン

AVC ステーション前面



前面とびらの開けかた とびらの「押ー開」部分を押して、とびら を開けます。



お知らせ

機能待機ランプについて


- ●リモコンや AVC ステーションの電源またはモニターの主電源ボタンで電源を「切」にしたとき、デジタルチューナー部の内部処理のためにしばらく点灯することがあります。
- ●有料放送の契約・購入状況などの情報を取得するときは、長期間にわたり毎日一定時間点灯することがあります。


操作ができなくなった場合は

デジタル放送の受信異常などにより、本機の操作ができなくなった場合は、AVC ステーション本体の<u>電源ボタンを 5 秒以上押して</u>、機能待機ランプ消灯後、再度電源ボタンを押してください。(**デジタルリセット**)



AVC ステーション後面





将来発売予定の機器との接続

テレビ関連機器の中には、現在開発中で数年後に実用化されると思われる機器がいくつかあり、システムアップが可能となります。使い方など、詳しくは各接続機器の取扱説明書をご覧ください。




注意

乾電池の使用上のご注意

- ●本機で指定されていない電池は使用しないでください。 また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでくだ さい。電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因と なることがあります。
- ●電池を機器内に挿入する場合、極性表示プラスとマイナス の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れてください。 まちがえますと電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を 汚損する原因となることがあります。

1 電池ぶたをはずす

矢印の方向に押しながら引いて開けます。





2 乾電池を入れる

付属の単4形乾電池を分、一の表示どおりに入れます。



3 電池ぶたを閉める 電池ぶたを矢印の方向に押して戻します。





- ●リモコンは、モニターのリモコン受信窓または AVC ステーションのリモコン受信窓、どちらに 向けても操作することができます。
- ●リモコンは、それぞれのリモコン受信窓の正面から約5メートル、左30度、右30度の範囲内でお使いください。
- ●かんたん操作機能 64 を使用して外部機器を操作するときは、本機のモニターのリモコン受信窓に向けて操作します。

リモコン送信機はかんたん操作モードにより

- ・かんたん操作機能 **64** 使用時:本機に付属のリモコン送信機で操作します。
- ・リモコンスルー機能 65 使用時:外部機器専用のリモコン送信機で操作します。
- ●かんたん操作機能を使用しないで外部機器を操作するときは、外部機器専用のリモコン送信機を外 部機器のリモコン受信窓に向けて操作します。

お守りください リモコンの使用上のご注意

- ●リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。
- ●リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。故障の原因になります。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。
- ●液晶表示が薄くなったり点滅したりする場合や、リモコンの操作がしにくくなった場合は、乾電池を交換してください。
- ●リモコン受信窓に直射日光などの強い光が当たると動作しなくなることがあります。光が直接当たらないようにテレビの向きを変えてください。